

## MyCup Set up - Calibration

The volume might be slightly different when there is different water pressure or using different sizes or different types of coffee pods. This function allows you to set up your favorite volume for a cup of coffee. Please follow the below steps:

1. Fill the reservoir with pure water or hook up the brewer to filtered water line.
2. Plug in the power source. DO NOT Turn on the power (stand by mode).
3. Put a measuring cup on the cup tray.
4. Put a new coffee pod in pod holder.
5. Press & Hold both "BREW" & "POWER" buttons for 3 seconds to activate "MyCup" program.
6. LCD will display the volume size (XX oz) and HEATING / READY.
7. Press the "VOLUME" button to choose the size of the cup (XX oz).
8. When LCD displays READY or power indicator shows on GREEN(in blinking mode), press the "BREW" button and the coffee will start flowing into the cup within about 15 seconds.
9. When the volume of the coffee has reached your ideal volume, press the "BREW" button again to stop the flow. This volume will be automatically saved for this size(XX oz).
10. Repeat the above step 7.-10. To set up other MyCup sizes (XX oz) if preferred.
11. PLEASE TURN OFF the power if you are done with calibrations. (Power will be automatically off in about 15 seconds without any operations.)
12. Press & Hold both "VOLUME" & "POWER" buttons for 3 seconds to reset to manufacture default.

## Ajustement - Calibration pour ma tasse

Le volume peut varier selon la pression de l'arrivée d'eau et le type (marque) de dosette utilisé. Cette fonction vous permet d'ajuster le volume selon vos besoins. Suivre les instructions suivantes:

1. Remplir le réservoir manuellement ou raccorder la cafetière à une alimentation d'eau filtrée.
2. Brancher au réseau électrique, NE PAS mettre en marche (garder en mode d'attente).
3. Mettre en place une tasse à mesuré.
4. Placer une nouvelle dosette dans le support à infusion.
5. Appuyer et maintenir simultanément les deux boutons "BREW" et "POWER" pendant 3 secondes pour activer le programme "MyCup".
6. L'écran va afficher le format (XX oz) et HEATING / READY.
7. Appuyer sur le bouton "VOLUME" pour choisir le format de tasse (XX oz).
8. Lorsque "READY" apparait à l'écran ou que l'indicateur "POWER" clignote vert, appuyez sur le bouton "BREW" et le café coulera dans la tasse pour environ 15 secondes.
9. Lorsque le volume requis sera atteint, appuyer le bouton "BREW" pour arrêter le cycle. Le volume sera automatiquement sauvegardé pour ce format (XX oz).
10. Répéter les étapes 7 à 10 ci-dessus pour ajuster les autres formats si nécessaire.
11. METTRE HORS TENSION si vous avez terminé les ajustements (Après 15 secondes sans activités, la cafetière éteindra automatiquement.)
12. Pour revenir au ajustement d'usine, appuyer simultanément et maintenir enfoncer pendant 3 secondes le bouton "VOLUME" et "POWER".